

ПРОДУКТОВ ФИШ

1. Наименованието или търговската марка на доставчика.

Виктория-05 ООД

ул. Иван Момчилов № 1Б

5100 Горна Оряховица

телефон: +359 618 60200

факс: +359 618 60282

e-mail: info@v05.bg

<http://www.v05.bg>

2. Идентификатор за модела.

Пелетна камина **ВИТТОРИЯ 8**

3. Клас на енергийна ефективност.

A+

4. Пряко отделяна топлинна мощност.

6.1 kW

5. Непряко отделяна топлинна мощност.

-

6. Индекс на енергийна ефективност.

121

7. Полезна енергийна ефективност при номинална топлинна мощност.

87.8 %

8. Специфични предпазни мерки при сглобяване, монтаж и поддръжка:

- За да работи правилно и безопасно, пелетната камина трябва да бъде инсталирана в помещение, което е пожаробезопасно и оборудвано с всичко необходимо (електричество, въздухообмен, вентилационни отвори).

- Не възпрепятствайте навлизането на въздух в помещението, където е инсталирана пелетната камина, както и през отворите на самата пелетна камина.

- Температурата на помещението, където е инсталирана пелетната камина не трябва да бъде по-ниска от 0°C.

- Пелетната камина е предназначена да отделя топлина чрез автоматизирано изгаряне в горивната камера на дървесни пелети клас A1, с диаметър \varnothing 6 мм.

- Гаранцията на уреда отпада при използване на непозволенни горивни материали.

- Рискът, който може да произлезе от неспазване на инструкцията за експлоатация е пряк контакт с електрически части (вътрешни), контакт с огън или нагорещени повърхности.

- Пелетната камина е снабдена с елементи за защита, които гарантират нейното автоматично блокиране в случай на повреда на някой от компонентите и. Елементите за защита се активират без да се налага външна намеса.

- Необходимо условие за доброто функциониране на пелетната камина е правилното и инсталиране в съответствие с посочените в инструкцията за експлоатация изисквания.

- Огневата врата не трябва да се отваря по време на работа на пелетната камина. Горивният процес е автоматизиран и не се изисква външна намеса.

- Не се допуска запалване на пелетната камина, ако има пукнатини по стъклото.

- Не трябва да се допуска проникване на външни субстанции в горивната камера или бункера.

- Не използвайте горивни материали за почистване на нагара по димоотвода.

- Изключете пелетната камина от електрическата мрежа преди почистване или сервизна дейност.

- Използвайте прахосмукачка, за да почистите огнището и бункера само, когато пелетната камина е студена.

- Не използвайте вода за почистване на вътрешните части на пелетната камина.

- По време на експлоатация на пелетната камина не трябва да се допуска допир на деца до повърхността и, тъй като е гореща. Опасност от изгаряне!

- Дръжката на пелетната камина се затопля толкова, колкото и предната и част, поради което тя трябва да се обслужва с приспособление и топлоустойчива ръкавица.

- По време на работа на пелетната камина кюнците и вратата са горещи.

- Не поставяйте лесно запалими предмети и течности в близост до пелетната камина.

- **НИКОГА** не използвайте запалими течности, за да запалите пелетната камина.

- Не мокрете пелетната камина и не доближавайте електрическите части с мокри ръце.

- Не монтирайте лири и преходници на димоотвода.

- Фабричната табелка е поставена на гърба на пелетната камина.

- Съхранявайте инструкцията, гаранционната карта и фактурата за покупка в добро състояние, тъй като ще Ви бъдат нужни при евентуални запитвания.