

ПРОДУКТОВ ФИШ

Виктория-05 ООД

ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 Горна Оряховица, телефон: +359 618 60200, e-mail: info@v05.bg, <http://www.v05.bg>

Идентификатор на доставчика за модела Камина	Клас на енергийна ефективност	Пряко отделяна топлинна мощност (kW)	Непряко отделяна топлинна мощност (kW)	Индекс на енергийна ефективност (EEI)	Полезна енергийна ефективност (%)
		Дърва	Дърва		Дърва
Unica	A	8,3		99	75,1
Omega	A	8,3		99	75,1
Rubin Lux	A	13,0		99	75,1
Opal-w	A	5,2		106	80,0
Opal Lux-w	A	5,2		106	80,0
Orion	A	7,0		106	80,0
Rhyton	A	9,0		106	80,0
Orion Vision	A	7,0		106	80,0
Marinela K	A	7,2		100	75,8
Marinela	A	7,2		100	75,8
Marinela S	A	7,2		100	75,8
Marinela PS-t	A	7,2		100	75,8
Marinela PKBO-t	A	3,3	5,1	105	79,6
Marinela PBO-t	A	3,3	5,1	105	79,6
Marinela PSBO-t	A	3,3	5,1	105	79,6
Grande	A	14,0		101	76,9
Grande Lux	A	14,0		101	76,9
Diplomat	A	14,0		101	76,9
Sonata	A	16,0		101	76,9
Triumph	A	15,0		101	76,9
Comfort K	A	11,0		101	76,9
Ray Lux	A	13,0		101	76,9
Rubin	A	13,0		101	76,9
Taro	A	10,0		101	76,9
Taro 2	A	10,0		101	76,9
Panama	A	9,0		101	76,9
Panama A	A	9,0		101	76,9
Panama 2	A	9,0		101	76,9
Nero Lux	A	11,0		101	76,9
Brita	A	11,0		101	76,9
Delta	A	16,0		101	76,9
Diplomat BO-v	A	6,8	7,6	105	79,5
Diplomat B*	A	6,8	7,6	105	79,5
Sonata B*	A	8,5	7,5	105	79,5
Sonata BO	A	8,5	7,5	105	79,5
Ray Lux B*	A	5,5	7,5	105	79,5
Rubin B*	A	5,5	7,5	105	79,5
Rubin BO	A	5,5	7,5	105	79,5
Nero Lux B*	A	6,0	5,0	105	79,5
Nero Lux BO	A	6,0	5,0	105	79,5
Grande B*	A	6,6	7,6	105	79,5
Grande BO-tv	A	6,6	7,6	105	79,5
Grande Lux B*	A	6,6	7,6	105	79,5



Идентификатор на доставчика за модела Камина	Клас на енергийна ефективност	Пряко отделяна топлинна мощност (kW)	Непряко отделяна топлинна мощност (kW)	Индекс на енергийна ефективност (EEI)	Полезна енергийна ефективност (%)
		Дърва	Дърва		Дърва
Triumph B*	A	7,5	7,5	105	79,5
Triumph BO	A	7,5	7,5	105	79,5
Comfort KB*	A	4,0	7,0	105	79,5
Deluxe B*	A	5,1	7,1	105	79,5
Elegance B*	A	4,2	5,1	105	79,5
Elegance BO	A	4,2	5,1	105	79,5
Triumph FB*21	A	7,5	6,6	105	79,5
Torino	A+	7,2		110	83,1
Vision	A+	7,2		110	83,1
Verona	A+	9,2		110	83,1
Elegant	A+	11,0		110	83,1
Elegance	A+	9,2		110	83,1
Ray	A+	9,0		110	83,1
Maestro	A+	9,0		110	83,1
Deluxe LG	A+	9,0		110	83,1
Deluxe	A+	11,9		110	83,1
Deluxe E	A+	11,9		110	83,1
Vanessa Lux	A+	12,0		110	83,1
Mega Max	A+	10,0		110	83,1
Luna	A+	10,0		110	83,1
Ruby	A+	8,0		110	83,1
Toledo	A+	7,0		110	83,1
Regina	A+	9,0		110	83,1
Deluxe Sm	A	7,0		106	80,0
Nero	A	6,0		106	80,0
Bora Lux	A	8,3		106	80,0
Parma	A	5,0		106	80,0
Parma L	A	5,0		106	80,0
Parma SL	A	5,0		106	80,0
Neo	A	5,0		106	80,0
Taro F	A	9,5		102	76,9
Taro 2F	A	9,5		102	76,9
Comfort KF	A	10,0		102	76,9
Grande F	A	12,0		102	76,9
Triumph F	A	15,0		102	76,9
Deluxe F	A	11,3		102	76,9
Modena Vision	A+	9,8		110	82,1
Modena	A+	9,8		110	82,1
Modena L	A+	9,8		110	82,1
Capri	A+	7,6		108	80,5
Modena F-w	A	11,50		101	76,7
Regina F-w	A+	8,70		110	83,20

Специфични предпазни мерки при сглобяване, монтаж и поддръжка:

- Камината трябва да се монтира в помещения с достатъчен приток на външен въздух, необходим за горенето.
- Проверете преди монтажа на камината дали статичното налягане и размера на комина съвпадат с изискуемите за камината параметри. Ако камината и комина не си съответстват, то това би довело до по-слабо горене и до замърсяване на стъклото със сажди.
- Коминът трябва да бъде достатъчно висок (не по малко от 5 метра). Допуска се свързване в същия комин само на още един уред. Тягата на комина трябва да бъде над 15 Pa. При много висок комин (тяга над 35 Pa) е необходимо да се постави допълнителна клапа за намаляване на тягата.
- Коминът трябва да е добре изолиран, с минимален диаметър $\varnothing 150$ мм или със светло сечение минимум 200 cm^2 .
- Камината не трябва да се свързва към комин, когато към него има включен котел за парно отопление.
- Подът, върху който се поставя камината трябва да бъде с необходимата товароносимост, гладък и хоризонтален, изработен от **негорими материали**.
- При наличие на горими материали и конструкции, камината трябва да отстои от тях на точно определено разстояние или да има допълнителен негорим екран. Разстоянията, на които се монтира камината, с цел предпазване от пожар са посочени във фабричната табелка на камината .
- След установяване на камината, тя се присъединява към комина с помощта на димоотводни тръби. Съединенията между отделните димоотводни тръби и розетката трябва да бъдат плътни. Димоотводната тръба не трябва да навлиза в комина.
- Не се допуска вертикално включване на димоотводните тръби в комина през подови конструкции.
- Не се допуска наличието на леснозапалими и избухливи вещества в отопляемото от уреда помещение.
- Изхвърлянето на пепелта и почистването на отоплителния уред да става само в изстинало състояние и на безопасни места.
- Забранява се поставянето на горими материали и предмети върху отоплителния уред и в непосредствена близост до него.
- Отоплителният уред е предназначен за локално отопление на помещения с нормална пожарна опасност.
- **Този уред не е предназначен за използване от лица, включително и деца, с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице отговорно за тяхната безопасност.**
- Вратата на горивната камера трябва винаги да бъде плътно затворена, дори и тогава, когато камината не работи.
- При разпалване е забранено да се използват леснозапалими течности.
- Монтажът, настройката и поддръжката на отоплителната инсталация трябва задължително да се извършва от оторизирана организация.
- Димоотводните тръби и вътрешността на отоплителния уред се почистват най-малко веднъж в годината.
- Боядисаните повърхнини се почистват със суха мека четка или кърпа.
- Стъклото се почиства при необходимост в студено състояние, като се измива със сапунен разтвор и се подсушава.
- Правилното поддържане и почистване на отоплителния уред гарантират неговото безотказно функциониране и запазване на добрия му външен вид.
- Фабричната табелка е поставена на гърба на уреда.
- Съхранявайте инструкцията, гаранционната карта и фактурата за покупка в добро състояние, тъй като ще Ви бъдат нужни при евентуални запитвания.